

Monteringsguide

Bordsskivor i kompaktlaminat



Skanna för
monteringsfilm



Steg 1: För in de medföljande skruvarna i spåren på bordsskivan.



Steg 2: Passa in stativet så att hålen hamnar rätt över de uppstickande skruvarna.



Steg 3: Trä först på en bricka på varje skruv och fäst därefter muttern löst.



Steg 4: För in en skruvmejsel i spåret för att trycka upp skruven underifrån, dra åt muttern för hand.



Steg 5: Använd en fast nyckel (storlek 10) för att dra åt samtliga muttrar ordentligt.



Steg 6: Gör likadant på alla fyra skruvar så sitter stativet stabilt.